



Die ersten Schritte:

Wenn Sie zum ersten Mal eine *Bluetooth*-Verbindung herstellen möchten, müssen Sie die *Bluetooth*-Funktion bei Ihrem Mobiltelefon aktivieren und nach *Bluetooth*-Geräten suchen lassen. In diesem Fall nach einem Gerät mit der Bezeichnung „CC 9068“. Geben Sie dann die **PIN-Nummer „1234“** ein. Die weiteren Funktionen werden in der Bedienungsanleitung beschrieben.



Sprachbefehle mit Gültigkeit in allen Menüs:

Abbrechen

Beendet die Sprachsteuerung.

Hilfe

Wenn Sie „Hilfe“ sagen, werden Ihnen die jeweils verfügbaren Sprachbefehle vorgelesen.

Zurück

Einen Schritt zurück.

Hauptmenü

Das Hauptmenü wird geöffnet.

Die wichtigsten Sprachbefehle:

Hauptmenü

Max Mustermann wählen

Wird nicht im Hauptmenü angezeigt.

Falls Sie unter einem Namen mehrere Telefonnummern gespeichert haben, können Sie auch direkt über die Kategorie wählen.

Zum Beispiel:

„Max Mustermann privat wählen“

Es ist dabei wichtig, dass der angesagte Name exakt dem hinterlegten Eintrag des Telefonbuchs entspricht.

Nummer wählen

- Zahlen (0..9)
- Wiederholen
- Alle löschen
- Letzte löschen
- Wählen
- Gruppe löschen

Sonderzeichen wie +, * und # können genauso wie die Funktion Pause (Leerzeichen) z. B. für Mailbox funktionen aufgerufen werden.

Telefonbuch

- Eintrag <Zahl> auswählen
- Wiederholen
- Liste vorlesen
- Max Mustermann auswählen
- Wählen
- Schnellsuche
- Details
 - Privat wählen
 - Mobil wählen
 - Arbeit wählen
 - Allgemein wählen
 - Sim wählen
 - Sprachbefehl
 - Aufnehmen
 - Nummer
- Nächster
- Vorheriger
- Nächste Seite
- Vorherige Seite

Wahlwiederholung

Hier können Sie die zuletzt mit der Freisprecheinrichtung gewählte Telefonnummer noch einmal anwählen.

Anruflisten

- Gewählte Rufnummern
- Empfangene Anrufe
- Verpasste Anrufe

In diesen Menüpunkten stehen Ihnen jeweils folgende Befehle zur Verfügung:

- Eintrag <Zahl> auswählen
- Nummer
- Wiederholen
- Wählen
- Nächster
- Vorheriger
- Nächste Seite
- Vorherige Seite

Musik

Ist ein Mobiltelefon mit der Freisprecheinrichtung im A2DP Modus verbunden, können Sie über diesen Befehl die Musikwiedergabe starten.

Textnachrichten Neue Textnachricht lesen Neue Emails lesen

- Alle Textnachrichten
- Neue Textnachrichten
- Alle Emails
- Neue Emails

Wird nicht im Hauptmenü angezeigt. Sie können mit diesem Befehl direkt eine neu eingegangene Textnachricht / Email aufrufen.

Neue Emails In diesen Menüpunkten stehen Ihnen jeweils folgende Befehle zur Verfügung:

- Eintrag <Zahl> auswählen
- Wiederholen
- Wählen
- Lesen
- Nächster
- Vorheriger
- Nächste Seite
- Vorherige Seite

- Bluetooth
- Telefone
- Musikgeräte
- A2DP aktiv
- Sprachsteuerung
- Zauberwort
- Erweiterte Hilfe an / aus
- Audio Feedback an / aus
- Benutzertraining
- Beschreibung

Einstellungen

- Audio
- Klingeltöne
- Lautstärke
- Audio Verzögerung
- Externe Töne an / aus
- Balance
- Installation
- Anzeige
- Schlafmodus
- Helligkeit
- Tag/Nacht Modus
- Farbthema
- Kalibrierung
- Drehung
- Gerät
- Anrufannahme
- Sprache
- Telefonbuch-optionen
- System
- Rufbereitschaft

CC 9068

Sprachnotiz

Eine Sprachnotiz kann direkt aus dem Hauptmenü oder während eines Telefonats gespeichert werden.

Telefonwechsel


Dieser Befehl ist nur verfügbar, sobald die Funktion Multipoint aktiviert wurde. Über ihn können Sie die Prioritäten der Mobiltelefone tauschen.

Sprachsteuerung aktivieren

Ist die Funktion Zauberwort aktiviert, können Sie die Sprachsteuerung über diesen Befehl starten.



Bedienung via Touchscreen:

Alle zuvor dargestellten Befehle sind auch über den Touchscreen intuitiv ausführbar und selbsterklärend. Ausnahme sind die reinen Sprachbefehle **Neue Textnachricht lesen**, **Neue Emails lesen** und **Max Mustermann wählen**. Die Bedienung erfolgt über die Pfeiltasten (falls vorhanden), mit den roten Symbolen   können Sie Aktionen abbrechen oder einen Schritt zurückgehen, mit dem grünen Symbol  werden Aktionen bestätigt.