

Programmierung der MyCAN 7893

1. SIM-Karte (Änderung kann nur im Handy vorgenommen werden)

Die PIN Nummer ist auf **0000** zu ändern.

Die **Mailbox** und **Rufumleitung** muss abgeschaltet werden.

Hinweis:

Mit folgenden Befehlen können diese notwendigen Änderungen leicht durchgeführt werden:

- Änderung der PIN Nummer im Handy:
****04*Alter Pin*Neuer PIN# = **04*Alter Pin*0000*0000#**
- Mailbox/ Rufumleitung deaktivieren:
##002#grüne Hörertaste drücken

2. Persönliche Dateneingabe

Damit die MyCAN im Alarmfall die Meldung an die berechtigten max. 2 Telefonnummern (Handy- oder Festnetznummer) sendet, sind diese Nummern per SMS zu programmieren. Um die Abfrage-Sicherheit zu erhöhen, ist zusätzlich noch ein 6-stelliges Passwort einzugeben.

Verwenden Sie bei den Telefonnummern die Ländervorwahl, also +49 für Deutschland.

Sobald die MyCAN unter Spannung ist, senden Sie bitte folgende SMS an die MyCAN Allgemeine Form:

setup#altes Passwort#tag#1.Telefonnummer#neues Passwort#2.Telefonnummer#

Beispiel: Eine Telefonnummer, neues Passwort 471100

setup#000000#can#+49151123456789#471100#

Beispiel: Zwei Telefonnummern, 1xHandy; 1xFestnetz, neues Passwort dieter

setup#000000#can#+49151123456789#471100#+494087654321#

Wird die SMS fehlerfrei gesandt / übertragen erhält der Absender die SMS-Antwort

setup ok new password 471100

Wird die SMS nicht fehlerfrei gesandt / übertragen erhält der Absender die SMS-Antwort
command error

UNBEDINGT BEACHTEN! Alle Buchstaben unbedingt klein schreiben!

- **Altes Passwort (Serienauslieferung) ist 000000**
- **Telefonnummer mit der Landeskennzahl (+49) eingeben.**
- **6-stelliges Passwort: wenn Buchstaben gewählt werden, unbedingt klein schreiben. Das Passwort kann aus Zahlen und Buchstaben bestehen.**
- **Es kann eine oder zwei Rufnummern eingegeben werden. Falls eine Festnummer eingegeben wird, wird die SMS vorgelesen (abhängig vom Telefonanbieter).**

MyCAN 7893



Installationsanleitung

Die GEMINI MyCAN kombiniert eine KFZ- Alarmanlage mit GPS-Ortung, Alarm- und Status-Informationen werden per GSM direkt an die berechtigten Personen (z.B. auf das Handy) übertragen. Ein kostenpflichtiger Dienst (z.B. Notrufcenter) ist nicht notwendig!

Lieferumfang:

- Zentrale mit den Funktionseinheiten: Alarmanlage, Wegfahrsperrung, Satelliten-Ortungsmodule (GPS), Funkmodul (GSM), Spannungsregelung, Notakku.
- Buzzer
- GSM-Antenne
- GPS-Antenne
- Bedienteile: 2x elektronischer Notschlüssel (Taststift)

Die Alarmanlage

Überwacht werden: Türen und Hauben, Zündung, Neigung des Fahrzeuges (interner Neigungsmelder) und der KFZ- Akku. Weitere Alarmmodule sind anschließbar, entweder per Kabel oder über Funk (siehe HPM- GEMINI- Prospekt).

Wahlweise kann die Sirene (GEMINI Typ 7747) montiert werden, die per SMS für 30 Sekunden aktiviert werden kann. Wird beim Einbruchversuch ein akustisches Signal gefordert, kann durch Programmierung die Sirene auch bei Alarm aktiv werden.

Die Bedienteile

Zum Lieferumfang gehören: 2x elektronischer Notschlüssel (Taststift).

Es können bis zu 13 Bedienteile von der Anlage verwaltet werden.

GEMINI hat sogenannte Master-Taststifte im Lieferprogramm. Dieser Masterstift wird speziell für den entsprechenden Kunden programmiert und erlaubt das Entschärfen von beliebig vielen MyGTRACK mit nur einem Taststift. So kann der Fuhrparkleiter alle Firmenfahrzeuge entschärfen.

Es ist möglich max. 60 Bedienteile anzulernen (Sonderversion). Falls notwendig, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Anlernen von weiteren Taststiften

1. Das weiße Kabel (vom Stecker 2) kurz auf Minus legen.
Quittung: 1x kurzes, 1x langes Blink- (LED) und Piep-Signal (Buzzer)
2. **Taststift:** Stift kurz in die Buchse einführen. Quittung: 1x Blinken + 1x Piep

Die Antennenmontage

Die Antennen sollten von Außen nicht sichtbar montiert werden, da der Dieb sonst mit der Zerstörung wichtiger Teile die Anlage außer Betrieb setzen könnte.

GSM-Antenne: Möglichst nicht auf Metall montieren. Zu elektrischen Geräten / Anzeigegeräten sollte ein 30cm Mindestabstand eingehalten werden.

GPS-Antenne: Der Montageort entscheidet über die Qualität der Ortung. Typisch ist er unter dem Armaturenbrett oder unter der Hutablage, so dass die Antenne eine möglichst freie Sicht zum Himmel hat. Glas und Kunststoff beeinträchtigen den Empfang unwesentlich, metallbedampfte Scheiben sind jedoch undurchlässig. In diesem Fall wird die Antenne z.B. im Stoßfänger oder im Rücklicht eingebaut.

Installation der MyCAN 7893

Trotz der vielen Funktionseinheiten ist der Einbau problemlos, da nur die drei Spannungskabel (KL30, KL31, KL15) und das Kabel für die Türüberwachung nötig sind. Neigung und der KFZ- Akku werden direkt überwacht. Weitere Kabel sind nur anzuschließen, wenn z.B. die Wegfahrsperre (2 Kabel), die Blinkerquittierung (3 Kabel) oder die Sirene (1 Kabel) vom Kunden gewünscht werden. Wesentlich bei der Montage ist der richtige Einbau der GPS-Antenne! Siehe Kapitel Antennenmontage.


Da an der Zentrale keine Bedienelemente vorhanden sind (die Anlage ist immer eingeschaltet), kann sie versteckt eingebaut werden. Zum Anlernen neuer Fernbedienungen ist es vorteilhaft, das weiße Kabel (vom Stecker 2) so zu verlegen, dass es zum Anlernvorgang weitere Bedienteile / drahtlose Alarmmelder auf Masse gelegt werden kann.

Kabel-Anschlüsse (Standardfunktionen)

rot	Dauerplus	KL30	abgesichert mit 15A
gelb	Zündungsplus	KL15	die Spannung muss auch im Startvorgang stabil sein!
braun	Masse	KL31	bei Baumaschinen vor dem Hauptschalter anschließen!
grün/braun	Alarmeingang		mit dem Türkontakt verbinden. MyGTRACK erwartet bei geöffneter Tür ein Minus Signal. Sollte vom Fahrzeug ein positives Signal geliefert werden, das Signal über ein Relais drehen.
hellblau-grau		CAN-H	CAN-Bus Anschluss
hellblau		CAN-L	
rosa/ schwarz, rot		Buzzer	Der Buzzer signalisiert die Quittungsimpulse beim Anlernen weiterer Bedienteile
			• die „Vor-Alarm-Zeit“ (siehe Bedienungsanleitung)

Kabel-Anschlüsse (Erweiterte Funktionen)




Grün/ braun Alarmeingang	Alarm	Weitere Alarmmelder lassen sich entweder über dieses Kabel (Diode einsetzen) oder drahtlos (per Funk) anschließen.
grau, weiß Wegfahrsperre	Wfsp.	Ein Umschaltrelais wird im Alarmfall bei Zündung AN geschaltet. Wir empfehlen, die Wegfahrsperre über den Ruhekontakt zu aktivieren.
weiß/ rot Blinkerstrom	KL30	Die Blinker werden per SMS (optional mit der Sirene) aktiviert
orange (2x) Blinker	Blinker	
gelb/ schwarz, Stecker pin 13	Sirene	wahlweise GEMINI Typ 7747 anschließen



SIM-Karte einlegen **MyCAN muss spannungslos sein!**

Achtung! Wichtig! Siehe auch Programmierung der MyCAN. Setzen Sie die SIM-Karte in ein Handy ein. Ändern Sie die **PIN auf ,0000'** und schalten Sie die Mailbox aus! Erst jetzt die SIM-Karte in die MyCAN einsetzen.

Setzen Sie die SIM-Karte nur bei stromloser MyCAN ein (Stecker ziehen)! Drücken Sie mit einem kleinen Schraubendreher leicht den gelben Stift am Kartenhalter ein. Setzen Sie die SIM-Karte ein, achten Sie dabei auf korrekten Sitz.



GPS / GSM Anlage mit Alarmfunktion

Anschluß-Plan Gemini 7893 MYGTRACK

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

HPM GmbH 04185-58580

Datum: 05.06.07

hpm 7893 gs